

Checklista fönster

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för dig själv och för dina medarbetare.

För ett lyckat projekt bör du göra följande:

- Gå igenom projektet med din kund, rekommendera metodval, förklara processen och vad som ingår respektive inte ingår i ert åtagande.
- Gör en noggrann planering och arbetsberedning av projektet.
- Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med din Woody-rådgivare: Ha ett startmöte med oss!
- Välj rätt material avsett för rätt moment och ändamål. Glöm inte att beställa förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.
- Håll kunden väl informerad löpande under processens gång.
- Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov.
- Följ upp med både kund och din Woody-rådgivare efter genomfört projekt.

Checklista för ett lyckat fönsterbyte

Utbyte eller renovering?

Ett fönster som är slitet behöver nödvändigtvis inte bytas ut, det kan räcka med underhåll. De fönster som kräver regelbundet underhåll är träfönster. Aluminiumfönster och PVC-fönster byts med fördel ut och för montering av dem följer råd nedan. Prata med din Woody-rådgivare för mer information.

Inför beställning:

- Ta mått på fönstret. Det är karmyttermåttet, alltså yttre gränsen på fönsterkarmen som gäller.
- Ange alltid bredd X höjd när du kontaktar din säljare på Woody. Flertalet felbeställningar beror på att beställaren nämnt dem i fel ordning, ett enkelt men dyrt misstag.
- Ange hur fönstret är hängt. Korrekt angivelse är sett från den sida där gångjärnen sitter.
- Fönster som öppnas utåt gäller sett från utsidan, och dem som öppnas inåt är sett från insidan.
- Bestäm utefter användarens behov av material, typ, funktion och färg på fönstret.
- Beställ tillbehör såsom drevning och karmskruv samtidigt som dina fönster, om du är osäker på vad du behöver så fråga din Woody-rådgivare.

Inför montering:

- Monteringsanvisning bör medfölja produkten, men en förenklad checklista för de vanligaste fönsterbytena följer nedan:
- Vid utbyte av fönster och karm, sågas med fördel den gamla fönsterkarmen itu i bitar, om den inte lätt går att montera ner. Detta minskar risken för att skada fönstersmygen.
- Kontrollera, rengör och byt ut eventuellt rötskadat virke närmst den gamla fönsterkarmen.
- Lägg kilar i öppningen från in- och utsidan och placera den nya fönsterkarmen på dessa. Tänk på att inte täcka förborrade infästningshål vid placering av kilar.
- Väg av karmen med vattenpass och justera så att de blir lod-, respektive vågräta med hjälp av kilarna.
- Kontrollera diagonalmättet. Är det inte samma så får du göra om proceduren ovan med kilarna och vattenpasset.
- Skruva fast karmskruvarna.
- Täta mellanrummet enligt anvisning. Tänk på att tätningen från utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät då materialet ska kunna andas.
- Montera fönstret i fönsterkarmen.